



JB-EXT-TH-B Sběrnicevý externí teploměr

Sběrnicevý teploměr se využije ve vnějším nebo klimaticky náročném prostředí. V aplikaci MyJABLOTRON je možné vykreslit graf teplot, nastavit notifikace teplot nebo spínání PG při dosažení určité teploty.

○ [Prohlášení o shodě - JB-EXT-TH-B \(PDF 316,64 kB\)](#)

Popis

Teploměr je určený pro ústředny systému JABLOTRON 100+. Měří interní teplotu nebo lze připojit externí teplotní snímač (JB-TS-PT1000), u kterého je rozsah měřených teplot -50 °C až +200 °C.

Technická specifikace

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (8 ... 36 V)
Vyhlášení nízkého napětí sběrnice	8,5 V
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	1 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	25 mA
Rozměry	90 x 110 x 35 mm
Hmotnost	125 g
Rozsah měřených teplot interního senzoru	-25 °C až +60 °C
Rozsah měřených teplot externího senzoru	-50 °C až +200 °C
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Přesnost měření int. senzoru v rozsahu pracovních teplot	±0,6 °C
Přesnost měření ext. senzoru v rozsahu pracovních teplot	±1 °C
Krytí	IP53
Splňuje	ČSN EN 12098-1, ČSN EN 60529, ČSN EN 50581, ČSN EN 60730-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032 (ČSN EN 61000-6-3, ČSN EN 55024 (ČSN EN 61000-6-1))

